

Wristlab-II**mod.9265.30****Bileklik ve Ayakkabı Test Cihazı****Ayarlar Menüsü**

Ayarlar menüsünde toplam 8 adet farklı ayar vardır. Aşağıdaki listede bu ayarları görebilirsiniz.

- 1- Test tipi (bileklik, ayakkabı veya her ikisi),
- 2- Test gerilimi (100V, 50V),
- 3- Ayakkabı testi için üst direnç sınırı,
- 4- Bileklik testi için üst direnç sınırı,
- 5- Ayakkabı testi için alt direnç sınırı,
- 6- Bileklik testi için alt direnç sınırı,
- 7- Uyarı sesi ayarı,
- 8- Röle çıkış ayarı. (+Röle zaman ayarı)

SAĞ ve YUKARI tuşlarına basılı tutarken ÖLÇÜM tuşuna bastığınızda ayarlar menüsüne girebilirsiniz ve artık tuşlara basmayı bırakabilirsiniz.

Bu menüdeyken Sağ tuş ayarlar arasındaki geçişi sağlarken Yukarı tuş ise o ayar kısmındaki değeri değiştirmemizi sağlar.

Tüm ayarlar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

1- Test Tipi,

En soldaki display “1” olduğunda artık test tipini seçebilirsiniz. YUKARI tuşuna bastığınızda sağdaki display’lerde sırasıyla “1”, “2”, “3” ve “HF” modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu modların anlamları aşağıda açıklanmıştır.

- “1”: Sağdaki display “1” olduğunda bunun anlamı cihazın sadece bileklik testini yapacağıdır. Yani ayakkabı testi yapılmayacaktır. Testin başarılı olması için bileklik testinden geçmesi gerekmektedir.

- “2”: Sağdaki display “2” olduğunda bunun anlamı cihazın sadece ayakkabı testini yapacağıdır. Yani bileklik testi yapılmayacaktır. Testin başarılı olması için her iki ayağında ayakkabı testinden geçmesi gerekmektedir.

- “3”: Sağdaki display “3” olduğunda bunun anlamı cihazın hem bileklik hem de ayakkabı testini aynı anda yapacağıdır. Testin başarılı olması için tüm testlerden geçmesi gerekmektedir.

- “HF”: Sağdaki display’ler “HF” olduğunda bunun anlamı cihaz artık HandsFree modunda test yapacağıdır. “HF” modunda yapılan test sadece ayakkabı testidir ve test yapan kişinin ÖLÇÜM butonuna basmasına gerek yoktur. Ancak bu modun kullanılabilmesi için kullanım kılavuzundaki işlemlerin yapılması gerekir. Testin başarılı olması için her iki ayağında ayakkabı testinden geçmesi gerekmektedir.

2- Test Gerilimi

SAĞ tuşa bir kez bastığınızda artık soldaki display “2” olacaktır ve test gerilimini ayarlamanız mümkün olacaktır.

- “H”: Sağdaki display “H” olduğunda bunun anlamı cihaz 100V test gerilim ile test yapacağıdır. Hem bileklik hem de ayakkabı testinin aynı anda yapılacağı zaman bu seçeneğin seçilmesi daha doğru olacaktır.

- “L”: Sağdaki display “L” olduğunda bunun anlamı cihaz 50V test gerilimi ile test yapacağıdır. Sadece bileklik veya sadece ayakkabı testinin yapılacağı zaman bu seçeneğin seçilmesi daha doğru olacaktır.

3- Ayakkabı Testi İçin Üst Direnç Sınırı

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “3” olacaktır ve ayakkabı testinde cihazın kullanacağı üst sınırı ayarlamanız mümkün olacaktır. Bu ayarın standart olarak “7” seçeneğinde kalması doğru olacaktır. Ancak kullanılan ayakkabı veya topuk bandının direnç değerleri farklı ise aşağıdaki seçeneklere göre de sınırları değiştirebilirsiniz.

- “1”: Sağdaki display “1” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için üst direnç sınırının 10MΩ olduğudur.

- “3”: Sağdaki display “3” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için üst direnç sınırının 35MΩ olduğudur.

- “7”: Sağdaki display “7” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için üst direnç sınırının 70MΩ olduğudur.

- “10”: Sağdaki display’ler “10” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için üst direnç sınırının 100MΩ olduğudur.

4- Bileklik Testi İçin Üst Direnç Sınırı

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “4” olacaktır ve bileklik testinde cihazın kullanacağı üst sınırı ayarlamanız mümkün olacaktır. Bu ayarın standart olarak “3” seçeneğinde kalması doğru olacaktır. Ancak kullanılan bilekliğin direnç değerleri farklı ise aşağıdaki seçeneklere göre de sınırları değiştirebilirsiniz.

- “1”: Sağdaki display “1” olduğunda bunun anlamı bileklik testi için üst direnç sınırının 10MΩ olduğudur.

- “3”: Sağdaki display “3” olduğunda bunun anlamı bileklik testi için üst direnç sınırının 35MΩ olduğudur.

5- Ayakkabı Testi İçin Alt Direnç Sınırı

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “5” olacaktır ve ayakkabı testinde cihazın kullanacağı alt sınırı ayarlamanız mümkün olacaktır. Bu ayarın standart olarak “10” seçeneğinde kalması doğru olacaktır. Ancak kullanılan ayakkabı veya topuk bandının direnç değerleri farklı ise aşağıdaki seçeneklere göre de sınırları değiştirebilirsiniz.

- “0”: Sağdaki display “0” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için alt direnç sınırının 0Ω olduğudur.

- “10”: Sağdaki display’ler “75” olduğunda bunun anlamı ayakkabı testi için alt direnç sınırının 100KΩ olduğudur.

6- Bileklik Testi İçin Alt Direnç Sınırı

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “6” olacaktır ve bileklik testinde cihazın kullanacağı alt sınırı ayarlamanız mümkün olacaktır. Bu ayarın standart olarak “75” seçeneğinde kalması doğru olacaktır. Ancak kullanılan bilekliğin direnç değerleri farklı ise aşağıdaki seçeneklere göre de sınırları değiştirebilirsiniz.

- “0”: Sağdaki display “0” olduğunda bunun anlamı bileklik testi için alt direnç sınırının 0Ω olduğudur.

- “75”: Sağdaki display’ler “75” olduğunda bunun anlamı bileklik testi için alt direnç sınırının 750KΩ olduğudur.

7- Uyarı Sesi Ayarı

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “7” olacaktır ve cihazın test sonucuna göre uyarı sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlamanız mümkün olacaktır.

- “İn”: Sağdaki display’ler “İn” olduğunda bunun anlamı cihazın yaptığı testlerin tümü başarılı olduysa test sonunda uyarı sesi verecektir.

- “Ou”: Sağdaki display’ler “Ou” olduğunda bunun anlamı cihazın yaptığı testlerde en az bir tanesinde başarısız olduğudur ve bu durumda test sonunda uyarı sesi verecektir.

- “Of”: Sağdaki display’ler “Of” olduğunda bunun anlamı cihaz hiçbir zaman uyarı sesi vermeyecektir.

8- Röle Çıkış Ayarı (Zaman Ayarı)

SAĞ tuşuna bir kez daha bastığınızda artık soldaki display “8” olacaktır ve cihazın test sonucuna göre röleyi aktif edip etmeyeceğini ayarlamamız mümkündür.

- “En”: Sağdaki display’ler “En” olduğunda bunun anlamı yapılan test başarılı olduğunda cihazın röle çıkışının aktif olacağıdır. Yani cihaz röle çıkışına gerilim gönderir ve sisteme bağlı kapı veya turnike açılır.

Not: Zaman Ayarı

Bu değer “EN” iken “ÖLÇÜM” düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun, rölenin gecikme süresi sağdaki 2 hanede görüntülenecektir.

- “05” varsayılan değerdir (250 msn)

- İstenilen değere ulaşıncaya kadar “DEĞİŞTİR” tuşuna basın (MAX. 99 =5sn.)

- “Di”: Sağdaki display’ler “Di” olduğunda bunun anlamı cihazın röle çıkışı hiçbir zaman aktif olmayacağıdır. Yani röle çıkışı her zaman pasif kalacaktır.

Röle

Not 1: Cihazı “HF” (HandsFree) modunda kullanacaksanız harici bir adaptör ile kullanmanız ve pilleri çıkarmanız gerekmektedir.

Not 2: Display’lerde “L bt” uyarısı var ise cihazın pilleri bitmek üzeridir. Pilleri hemen değiştiriniz.

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur